Radio Controlled Clock


電波時計の取扱説明書●お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。●お読みになった後も、必ず保存して下さい。

海外での使用について

この製品は日本国内用ですので、海外での使用には適しておりません。ご了承下さい。

各部の名称

※時計の種類により、デザイン及び部品の位置が異なる場合があります。



製品仕様(ムーブメントは中国製、アッセンブリは日本製)
使用温度範囲	0°C~+40°C
受信電波	長波 周波数40KHz·60KHz
受信機能	自動受信:1日12回(電波受診後)
精 度	平均月差土20秒
使用電池	1.5V単3乾電池1本 (マンガン)
電池寿命	約1年

※上記の製品仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。

時計のご使用方法

※正しく時計を起動させる為に、下記の順番にご注意下さい。

● 電池を入れる

単3乾電池1本を、電池ホルダーに正しく入れます。 ※⊕⊖を逆に入れると、時計は動きません。

2 針が動きだし、4時、8時、12時のいずれかで止まる 電池を入れると、時針、分針、秒針の3つの針が「4時」「8時」「12時」のう ち、一番近い時間(またはその次に近い時間)に向けて動きはじめます。 次に、3つの針が「4時」「8時」「12時」のいずれかに停止して電波受信 待機状態になります。

※受信待機中、針が止まったままになりますが故障ではありません。 ※分針の静止位置が多少前後にぶれる場合がありますが、故障では ありません。

❸ 電波受信の結果が出るまで

3~10分間そのまま待つ

通常約3~10分間で電波受信し、針が早送りで励き出し、正確な時刻 を指します。電波状況によっては受信までに時間がかかる場合があ ります。

※受信中は、ボタン類を操作しないで下さい。

■自動受信時刻修正機能について

受信回数:1日12回電波を受信して、時刻修正を行います。

電波を受信出来なかった場合には ※針が止まったり、時刻が合わなかった場合には実行して下さい。

10分経過しても電波受信しなかった場合には、その後2時間ごとに 自動的に電波受信を行い、電波受信に成功すると正確な時刻に針 が動き出し止まります。

●朝までそのままにしておく

夜間は、電波状態が良くなりますので、そのままにしておくと受 信できることがあります。

●電波を強制受信する

強制受信ボタンを約10秒間押し続けます。 電池を入れた時と同じ状態になり、時計の針が「12時」「4時」「8時」 のいずれかの位置で停止して電波受信を開始します。

●場所をかえる

電波受信しやすい窓際などに時計を動かし、一度乾電池を抜いて再 度乾電池をセットして下さい。

●手動で時刻を合わせる

電波受信がしずらく時刻が修正しない場合、時刻合わせボタンを 押して手動で時刻を合わせて下さい。

まず時刻合わせボタンを約7秒間押し続けます。

時計の針(時針・分針)が早回りを始めますので、現時刻近くまで進 んだらボタンからはなします。以降はボタンを1回押すごとに針が 1分ごとに進むようになります。

手動で時刻を合わせる際の注意

●時刻の針が早回りで動き出した後、約8秒以上何も操作をしない場合 は、ボタンを1回押しても針は1分ごとに進まなくなります。

この場合は、再度時刻合わせボタンを約7秒間押し続けて針を早回りさ せて下さい。

●時刻合わせボタンは、時針・分針のみ合わせるためのボタンです。

電波時計について

雷波時計とは

電波時計とは正確な「日本標準時」をのせた標準電波を受信して、正確な時刻を表示する時計です。標準電波は通信総合研究所日本標準時グループが運 用しており、標準時は、「セシウムビーム型原始周波数標器」などにより制御された時刻情報は福島県おおたがぞ山(40KHz)と福岡県と佐賀県の県境の はがね山(60KHz)の2カ所の電波塔から送信されており、ほぼ日本全国をカバーしております。この標準電波は、ほぼ24時間継続して送信されていますが保 守作業などで一時中断することもあります。

電波受信範囲について

条件の良い時は、送信所から約1000Km離れた場所まで受信することが出来ますが、気候条件、置き場所、時間帯、地形、建物によって受信出来ないことがあります。 ※電波受信の可能地域はあくまでも目安です。範囲内でも電波受信が出来ない場合もあります。

掛け具について(掛け時計の場合)

◆木の厚い壁・木の柱にかける場合

添付の掛け具(木ネジ)をご使用下さい。 掛けネジは垂直な壁面からネジの残しが9mm 以下になる様にねじ込んで、時計を確実に掛けて下さい。



●石膏ボード・コンクリート等の壁に 掛ける場合

添付の掛け具(木ネジ)は使用しないで下さい。 壁の材質、構造に合った「3Kg」まで耐えられる市販の掛け具(吊金具)をご使用下

※掛ける場所に合わせた掛け具をご使用下さい。 (添付の掛け具は、木の壁、柱以外には使用出来ません。) ※掛ける時は、時計を上下左右に軽く動かし、外れないことを確認して下さい。

電波時計で使用上の注意

次のような場所では受信しにくい場合があります。

- ●ビルの地下室など
- ●高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- ●電化製品やOA機器の近く
- 朝夕の時間帯、雨天の時
- ■工事現場、空港の近くや交通量の 多い所など雷油暗害の記きる所。



※受信範囲内であっても、置き場所、 時計の向き、地形や建物の影響などの 環境条件では受信出来ない場合があります。 特に地下室では、受信出来ない場合があります。

安全上のご注意※ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐ為のものです。必ず守って下さい。

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の 程度を、下記の表示で区分して説明しています。



この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、「障害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可 能性が想定される」内容です。

お守り頂く内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。 (表示の一例です。)



この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



 \bigcirc

この表示は、必ず実行していただく「強制 |内容です。

誤飲による事故防止について



付属部品(掛金具、ネジなど)、小型の電池(ボタン形、コイン形及び 単4形、単5形など)は、幼児の手の届く所に置かないで下さい。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けて下さい。

■電池について



- ●電池からもれた液が目に入った場合は、失明する恐れがありますので、医師の治療を受けて下さい。また、皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗い流して下さい。 ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないで下さい。 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

電池について

- ●電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液漏れにより人 体や時計別りを傷めることがあります。 ●+(プラス)・(マイナス)を逆に入れないで下さい。 ●新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池の混用はしない
- /!\

- でするい。

 ・指定された電池を使用して下さい。
 ・性に切った電池は速やかに取り出して下さい。
 ・電池交換時は、全で新しい電池とお取り等え下さい。
 ・電池交換時は、電池と時計の類子(接続部)の汚れを落としてか



分解したり改造しないで下さい。故障の原因になります。

■使用場所について

下記のような場所では使用しないで下さい。機械やケース、電池の

- ト記のような場所では近日といいです。
 金融数が低い、持度不良や時計、電池の寿命が短くなります。
 金融数が4人40℃(40度)以上になる所、何えば、長時間直射日光のあたる所、暖房機器等の熱風や火気に近い所。
 金融数が0℃(60度)以下になる所。
 (プラスチックの部品や電池の多化が起きることがあります。)
 ・ ほこりが多く発生する所。
 (空気中のちり等が機械部にたまり、時間が止まることがあります。)

- ラレビ、OA機器、オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。 (磁気の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあ

- (磁気の影響で、時間の週みや連れが生じた ります。) ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。 ●浴室など、湿気の多い所。 ●選泉場など、ボスの発生する所。 ●多くの油を使用する所。
- タ、いねで Win 1 ろの。 (露状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止りの原 因になります。) ・プラスチック 製の時計の場合、軟質のボリ塩化ビニールに長い 間、直接触れさせておくと、相互に色移りしたり、付着すること があります。

■お手入について

- ●汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤や石鹸水を、柔らかい布に少量つけて

Q&A ※お問合せ頂く前に、一度お試し下さい。

- Q 受信できてもテレビやラジオ、電話の時報サービスと一致しない。 A まれに誤受信や時計の修正タイミングにより、一致しないことがあります。 対策1.1秒くらいの進み、遅れの場合は、そのままでも後に自動修正されますが、 すぐに修正したいときは強制受信ボタンを押して下さい。
- Q 今まで受信できていたのに、急に受信できなくなった。
- A 標準電波を送信している設備の定期点検や落雷などの影響で停波(送信停止) することがあります。
- Q 時計が正しい時刻で動いていない。
- A ムーブメントの作動音がしているか確認して下さい。
- 対策1. 電波が正常に受信できていない為ですので、上記の電波時計ご使用上の注 意をご覧下さい。
- 対策2. 強制受信ボタンを押して下さい。
- 対策3、電池の発量が少なくなっていると、誤表示の原因になります。製品仕様の 電池寿命近くまで使用している場合、新しい電池と交換して下さい。

^{発売元} 株式会社フォーカス・スリー focus.three316@mist.ocn.ne.jp

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-2 (909) TEL.03-5992-6175 FAX.03-5992-6174

日本製